

# WARNUNG!

**Es ist sehr wichtig, dass Sie die folgenden Hinweise lesen und verstehen, bevor Sie die CX1200e Digital Color Label Press in Betrieb nehmen. Haken Sie bitte jeden einzelnen Hinweis nach dem Durchlesen ab.**

- Verwenden Sie KEIN USB-Kabel, um Ihren PC mit dem Gerät zu verbinden. Das Gerät MUSS mit einem der beiden mitgelieferten Netzkabeln verbunden werden. Eins ist gelb und das Andere grau. Welches der beiden Sie verwenden müssen, hängt von Ihren Netzwerkeinstellungen ab. Führen Sie achtsam die Installationsanweisungen der Softwareinstallationsroutine durch, damit Sie wissen welches Kabel für Sie das Richtige ist.
- Versuchen Sie NICHT auf nicht für Laserdrucker geeignete Materialien zu drucken. Sie könnten Ihrem Drucker Schaden zu fügen, der nicht von der Garantie abgedeckt ist. POLYPROPYLENE UND ANDERE SYNTHETISCHE MATERIALIEN WÜRDEN SCHMELZEN. Versuchen Sie niemals auf Polypropylene oder andere ähnliche Materialien zu drucken.
- Versuchen Sie NICHT auf vorgestanzte Etikettenmaterialien oder auf Materialien mit weniger als 215 mm (8.5") Breite zu drucken. Etiketten sollten immer erst nach dem Bedrucken von einem separaten Gerät gestanzt werden. Das Drucken auf vorgestanzte Etiketten ist gefährlich. Die Klebstoffe könnten ohne weiteres die Bildübertragungseinheit und die Fixiereinheit beschädigen. Ein Etikett, das sich im Inneren des Gerätes von der Folie löst, könnte den Drucker beschädigen. Es könnte sogar ein Feuer auslösen, dass zu Verletzungen oder einem tödlichen Unfall führen könnte. Die Temperaturen in der Fixiereinheit betragen bis zu 181 °C (357 °F).
- Versuchen Sie NICHT kontinuierlich die Etiketten auf der Oberseite des Druckers auswerfen zu lassen. Sie MÜSSEN den Zufuhrschalter umlegen, bevor Sie kontinuierlich mit Endlosmaterialien drucken.
- Sie MÜSSEN alle Stromkabel an einem handelsüblichen Überspannungsschutz anschließen. Schließen Sie KEINES der Geräte direkt in eine Steckdose.
- Berühren Sie oder irgendetwas anderes NIE die Bildübertragungseinheit (Übertragungsband) oder die Bildtrommeln der Tonerkartuschen. Diese Komponenten nehmen leicht Schaden und werden nicht von der Garantie abgedeckt, wenn Sie für den Schaden verantwortlich sind.
- Nehmen Sie über das Bedienelement an der Vorderseite des Druckers KEINE Änderungen an den Werkseinstellungen vor, wenn Sie nicht genau wissen, was Sie machen.
- Verwenden Sie den USB-Anschluss auf der Vorderseite des Druckers NICHT. Er funktioniert mit kontinuierlichen Betriebsmaterialien nicht richtig.
- Sie MÜSSEN einen Proof Print vor jedem Druckauftrag abschicken, damit die Tonerüberwachung genau arbeitet.
- Do NOT use another printer's color profiles when printing to CX1200e or your colors will not be properly matched. This is a Pantone®-calibrated device, which means for spot color accuracy you MUST use the color profiles shipped on the included software CD-R.
- Lösen Sie NIEMALS die Schrauben der Halterungen der Abroll- und Aufrollvorrichtungen, ohne zuerst den Technischen Support von Primera kontaktiert zu haben. Eine genaue Ausrichtung dieser Vorrichtungen ist die Voraussetzung für den fehlerfreien Betrieb des Gerätes.
- Wenn Sie die gelben Trageriemen von dem Gehäuse entfernen, MÜSSEN Sie die Schrauben anschließend wieder anbringen.

- Das Etikettenmaterial darf NICHT fest mit der Zufuhrrolle verankert sein, da dies zu Beschädigungen am Drucker führen kann. Jeglicher auf diese Weise hervorgerufener Schaden wird nicht von der Garantie abgedeckt.
- Drucken Sie mit dem CX1200e mit KEINER anderen Anwendung als PTPrint. Sie MÜSSEN mit PTPrint drucken, da der Betrieb von Software, dem Druckmotor, die mechanischen Bedienelemente und die Sicherheitsfunktionen sehr stark aufeinander abgestimmt sind.
- Sie MÜSSEN die Materiallänge in dem Statusmonitor zurücksetzen, wenn Sie eine neue Rolle einlegen. Sollten Sie dies nicht tun, ist die Anzeige „Stock Remaining“ nicht korrekt.
- Ändern Sie NIEMALS die Einstellungen „Paper Type“ im Druckertreiber. Sie MÜSSEN immer die Einstellung „Use Printer Settings“ ausgewählt lassen. Jede andere Einstellung führt zu ungewöhnlichem Druckerverhalten, wenn Sie z.B. „Plain Paper“ auswählen, läuft der Drucker zu schnell, um die Etiketten ordentlich zu fixieren.
- Sie MÜSSEN den Rahmen des CX1200e mit Schlüsselschrauben oder ähnlichen Befestigungen an dem Tisch oder der Bank befestigen, auf dem das Gerät platziert ist. Das Gerät ist sehr schwer und kann zu ernsthaften Verletzungen führen oder jemanden erschlagen, wenn es von dem Tisch oder der Bank fällt. Überprüfen Sie zuvor, ob der Tisch oder die Bank das Gewicht des CX1200e tragen kann.

**BAUEN SIE DAS GERÄT WEDER AUF, NOCH VERWENDEN SIE ES, wenn Sie irgendeinen dieser Hinweise nicht verstehen! Kontaktieren Sie in diesem Fall den Technischen Support von Primera unter [support@primera-europe.eu](mailto:support@primera-europe.eu) bevor Sie fortfahren.**

**Wir empfehlen eindringlich zuerst die mitgelieferte Installations-DVD anzuschauen, bevor Sie das Gerät aufbauen. Die 20 Minuten die Sie beim Schauen der DVD verbringen, sollten Ihnen mehrere Stunden Arbeit einsparen – und Ihnen zusätzlich potentiell hunderte oder sogar tausende Euro an Schaden ersparen, die Ihnen entstehen, wenn Sie das Gerät beschädigen würden.**